


ECOSOFT HYGIENIC GUARD MANUAL

Electrical diagram



Positioning wheel

Installation view



FUNZIONAMENTO:

Connettere la sonda sulla linea di aspirazione della salamoia del Vs addolcitore (utilizzando gli adattatori del caso).

Controllare quanti litri di resina sono contenuti nel Vs addolcitore (vedi su manuale di istruzioni addolcitore).

Assicurarsi che la spina elettrica del Ns generatore sia disconnessa, aprire la scatola togliendo la vite vicino al coperchio frontale. Sulla scheda è presente un trimmer che regola in senso orario da 1 a 70 minuti di timer. Ogni minuto programmato è in grado di disinfettare 1 lt di resina.

Richiudere il coperchio, connettere la spina alla rete. Il sistema è pronto per poter funzionare.

Come funziona: durante la rigenerazione l'addolcitore aspira la salamoia, il Ns sistema sente il passaggio di salamoia ed attiva elettrolisi dell' NaCl per il tempo impostato direttamente sulla sonda.

Allo scadere di tale tempo il generatore si tacita per 4 ore (ignora l'eventuale passaggio di salamoia).

Trascorse 4 ore il sistema è pronto per poter nuovamente disinfettare le resine.

Il led verde indica sistema in tensione, il led rosso indica sistema in disinfezione.

OPERATION:

Connect the probe on the softner salt line (use the necessary adapters).

Check how many liters of resin are there in you softner (look your softner manual).

Disconnect generator plug, open the generator (get out the screw upper the box).

On the board there is a trimmer (look the draw). This trimmer can set from 2 to 70 minutes timer. Every minutes that you programme can put disinfection to 1 lt of resin.

Close the box, connect the plug.

The system it's ready to start.

How it function: during the softner rinse refill, the system can check if theres salt water if there give a elettrolisi voltage on the probe for the time that you set before. After this time the generator stop for 4 hours. After this 4 hour the system it's ready again.

РОБОТА:

Підключіть комірку на сольову лінію пом'якшувача (використовуйте необхідні адаптори).

Перевірте скільки літрів смоли у Вашому пом'якшувачі (передивіться паспорт на установку).

Від'єднайте заглушку генератора, відкрийте генератор (вийміть гвинт у верхній частині комірки).

На платі є тример (див. рисунок). Цей тример може налаштовуватися від 2 до 70 хвилин по таймеру. Кожна хвилинка, яку Ви запрограмували свідповідає дезінфекції 1 літра смоли.

Закрийте комірку, підключіть заглушку.

Система готова до роботи.

Принцип роботи: під час просоловання пом'якшувача, система визначає наявність розсолу і дає електричну напругу на комірку на час, який був запрограмований до цього. Після цього генератор зупиняється на 4 години. Через 4 години система готова до роботи знову.